# **دفترچه راهنما** پنل کنترل AR1710



#### فهرست

4	1.نكات ايمنى الزامى:
6	2.سیستم های کنترل آرسین:
6	<b>2.1سیستم کنترل</b> AR1710
6	2.2برخی ویژگیهای پنل AR1710 : .
ير:	3.نحوهی عملکرد سیستم کنترل کمپرسو
7	3.1 مد عملکرد
9	4 <b>.مشخصات فنی</b> AR17104
9	جدول4.1 مشخصات عمومی
9	جدول4.2 مانیتور و پردازنده
9	جدول4.3 ورودی و خروجی دیجیتال
9	جدول4.4 ورودی های آنالوگ
10	جدول4.5 شر ایط نصب
11	<b>4.6 نقشه پنل</b> AR1710
12	5.صفحہ نمایش5
12	5.1 وضعيت
13	5.2 صفحہ نمایش,
13	5.3 كليدها
14	جدول معرفی کلیدها AR1710
15	6. ورودی و اتصالات
15	جدول6.1 منبع تغذيه
15	جدول6.2 ورودی خطاهای دیجیتال
15	جدول6.3 تر انسفور ماتور جریان
16	جدول6.4 ورودیهای آنالوگ
16	جدول6.4 خروجی خطاهای دیجیتال
17	7. پار امترهای کنتر لی
17	جدول7.1 عملكرد
17	جدول7.2 گزارش عملکرد دستگاه

18	جدول7.3 کنتر است
18	جدول7.4 تاريخ و زمان
18	جدول7.5 پار امترهای قطع کمپرسور
18	جدول7.6 پار امتر های هشدار
19	جدول7.7 شر ایط روشن شدن دستگاه
19	جدول7.8 كمپر سور
19	جدول7.9 برنامه هفتگی
20	جدول7.10 سرویس و نگهداری
20	جدول7.11 مد آزمایش دستگاه
21	جدول7.12 پیکربندی
23	جدول7.13 شر ایط روشن شدن دستگاه
23	جدول7.14 تغيير پسورد
23	جدول7.15 تغيير زمان طول عمر
23	جدول7.16 تنظیمات در ایر یخچالی
24	8. تنظیمات
24	8.1 <b>سطح کاربر</b> (User)
25	<b>8.2 تنظیمات سطح ناظر</b> (Supervisor):
40	9.خطا و رفع خطا9
41	9.1 نمایش خطا
42	<b>10.نقشہ سیمکشی</b> AR1710
43 A	11.نقشه سیمکشی (به همراه ترانس ایزوله) R1710.



توجه !

به طور کلی سیستم های برق خطرناک بوده و تمامی سازمانها می بایست برنامه هایی جهت عایق کردن (ایزوله کردن) این وسایل و ایجاد محیط کاری امن اجرا کنند. سیستمهای هیدرولیک و پنوماتیک نیز همین قدر خطرناکاند به همین خاطرلازم است هنگام کار با این سیستم ها نیز دقت لازم را بعمل آورد و نکات ایمنی را بطور کامل رعایت نمود.

## ۱.نکات ایمنی الزامی:

- قبل از شروع به کار (تعمیر) کلید اصلی برق شبکه را قطع نموده و درب جعبه تقسیم را قفل نمائید.
- چنانچه امکان قفل کردن جعبه وجود نداشته باشد، با در آوردن فیوز جریان را قطع نمائید.
  - در صورت امکان بر چسب تعمیر ات نیز زده شود
  - فقط برقکار ان اجازه کار بر روی شبکه یا دستگاه ها را دارند.
    - تمامی دستگاههای برقی باید دار ای سیم ارت باشند.
      - تمامی کابلهای معیوب باید تعویض شوند.
      - از هر کابل فقط یک انشعاب گرفته شود.
      - تمامی دستگاهها باید دو شاخه داشته باشند.
  - برای تعمیر یک وسیله برقی حتماً باید دو شاخه آنرا در آورید.
    - در کارهای برقی هیچگاه شانسی عمل نکنید.
    - هیچگاه دو شاخه را با کشیدن کابل از پریز جدا نکنید.
      - هرگزیک سیم برق لخت را لمس نکنید.
  - توجه داشته باشید که کار در زمین های مرطوب با وسایل برقی می تواند منجر به برق گرفتگی شود.
    - فقط دستگاههایی که ولتاژ آنها کمتر از 25 ولت باشد، خطر برق گرفتگی در آنها
      کاهش یافته است.

- کابلهای برق که در مسیر عبور و مرور وسائل نقلیه هستندر ا حتماً باید از درون یک لوله یا چیزی شبیه آن عبور داد.
- برای هر دستگاه فیوز مناسب را استفاده نموده و فیوزهای سوخته را برای استفاده مجدد سیم پیچی نکنید.
- هیچگاه کابل دستگاهی که گیر کرده است را با فشار نکشید بلکه به آرامی آنرا رها کنید.
  - توجه داشته باشید که آتش سوزی ناشی از برق را فقط باید با گاز یا پودر خاموش نمود، استفاده از آب خطرناک است.

سیستم هیدرولیک می تواند خطرات زیر را برای اپراتور در پی داشته باشد:

هوای پر فشار یا روغنی که بطور ناگهانی آزاد شوند، می توانند سرعتهای بسیار بالا و انفجاری بدست آورده وسبب بروز حادثه شوند.

حرکت ناگهانی یا انحر اف اجز ایی چون سیلندر ها می تواند خطرناک باشد.

چناچه روغن هیدرولیک سرریز شود چون خیلی لغزنده است حادثه ساز خواهد بود.

تنها نکته اساسی که در مورد آن به هیچ وجه نباید کوتاهی کرد و نادیده گرفت، سلامت و ایمنی افراد در محیط کار می باشد.



## ۲.سیستم های کنترل آرسین:

سیستم های کنترل آرسین بدست مهندسین ایرانی طراحی و ساخته شده است و در حال حاضر بر روی دستگاه های متعددی نصب و راه اندازی شده است که توانسته پاسخگوی بخشی از نیاز صنعت هوای فشرده باشد و رضایتمندی مشتریان را به دنبال داشته است. به علت بومی بودن این محصول دارای خدمات و گارانتی میباشد.

#### ۲.۱سیستم کنترل AR1710.

این سیستم کنترل به مورت یکپارچه با قابلیت بالا ،دارای صفحه نمایش LCD 240 X 128 میباشد. که تمامی اطلاعات دستگاه اعم از پارامترهای قابل تنظیم و خطاها را به صورت نوشتاری و به زبان انگلیسی نمایش داده و مجهز به بازر می باشد.،این پنل دارای هشت خروجی رله و هشت ورودی دیجیتال ایزوله می باشد و همچنین قابلیت اتصال دو سنسور دما و دو سنسور فشار جهت نمایش مقادیر دما و فشار دستگاه را دارد.پارامترهای AR1710 از طریق صفحه کلید موجود روی کنترلر توسط اپراتور تنظیم میشوند و تمامی اطلاعات پیش-فرض این پنل کنترل در حافظهی ماندگار BEPROMذخیره می شود.این دفترچه راهنما جهت سهولت در استفاده از این کنترل پنل میباشد.

#### ۲.۴ برخی امکانات پنل AR1710 آرسین عبارتند از:

- ۱. دارای سه ورودی ترانس جریان برای اندازه گیری جریان موتور اصلی
- ۲. دارای خروج ۰ تا ۱۰ ولت برای کنترل اینورتر و خروجی رله برای فعال سازی اینورتر
  - ٣. قابلیت تنظیم کلیہ پار امتر ها توسط اپر اتور
    - ۴. تنظیمات راه اندازی بطور پارامتریک
  - دارای ساعت داخلی برای اندازه گیری طول عمر قطعات دستگاه
    - ۶. اعلام هشدار هنگام رسیدن به زمان سرویس های دوره ای

#### ۳.نحوهی عملکرد سیستم کنترل کمپرسور:

پنل کترل AR1710 با دریافت فرمان استارت(ریموت یا لوکال) آغاز به کار می۔ کند. در صورتی که هیچ خطایی در دستگاه نباشد، موتور اصلی استارت میشود. بعد از روشن شدن موتور اصلی و طی مراحل ستاره مثلث با گذشت زمان تاخیر شیر برقی، شیر برقی فعال شده و دستگاه شروع به تولید باد مینماید. چنانچه فشار دستگاه از حد تنظیمی بیشتر شود تولید باد متوقف شده و دستگاه برای رفتن به حالت انتظار زمان گیری مینماید. در بازه زمانی انتظار اگر فشار کمپرسور پایین تر از حد تنظیمی قرار گرفت دستگاه دوباره تولید باد را آغاز میکند و زمان انتظار ریست میشود ولی چنانچه در بازه زمان انتظار اگر فشار کمپرسور اسلی خاموش میشود و منتظر کاهش فشار باد باقی میماند.بعد از کاهش فشار دوباره موتور اصلی روشن می شود و مراحل به ترتیب بالا از نو آغاز میشوند.

سیستم AR1710 دارای سه مد عملکرد در دو سطح میباشد:

#### Load Command mode .1

#### Start command mode.2

۱. لوکال Local (کنترل دستگاه توسط پائل) ۲. ریموت Remote (کنترل دستگاه توسط ترمینال ریموت) ۳. برنامه Schedule (کنترل دستگاه توسط برنامه ریزی هفتگی)

**مد لوکال**:در این حالت با زدن کلید استارت سیستم با در نظر گرفتن میزان فشار خروجی بنابر مد دستگاه (سنسور فشار و یا پرشرسوئیچ)شروع به کار میکند.در صورتی که هیچ خطایی در دستگاه نباشد، موتور اصلی استارت میشود.

بعـد از روشـن شـدن موتـور اصـلى و طـى مراحـل سـتاره مثلـث بـا گذشـت زمـان تـاخير شـير برقـى، شـير برقـى فعـال شـده و دسـتگاه شـروع بـه توليـد بـاد مينمايـد. چنانچـه فشـار دسـتگاه از حـد تنظيمـى بيشـتر شـود توليـد بـاد متوقـف شـده و دسـتگاه بـراى رفـتن بـه حالـت انتظار زمـان گيـرى مينمايـد.در بـازه زمـانى انتظـار اگـر فشـار كمپرسـور پايين تـر از حـد تنظيمـى قـرار گرفـت دسـتگاه دوبـاره توليـد باد را آغـاز ميكنـد و زمـان انتظار ريسـت ميشود ولـى چنانچـه در بـازه زمـان انتظار بـاد كـاهش نيافـت موتـور

اصـلی خـاموش میشـود و منتظـر کـاهش فشـار بـاد بـاقی میماند.بعـد از کـاهش فشـار دوباره موتور اصلی را روشن مینماید و مراحل به ترتیب بالا از نو آغاز میشوند.

**مـد ریمـوت:**در ایـن مـد دسـتگاه تـابع ورودی ریمـوت بـوده و مراحـل تولیـد و کنتـرل بـاد توسط این ورودی کنترل می شود.

**مــد برنامــه:**در ایــن حالــت دســتگاه طبــق یــک برنامــه هفتگــی بصــورت اتوماتیــک کــار میکند که هر روز قابلیت برنامه ریزی ساعت شروع و ساعت اتمام را دارد.



(دنباله های شروع و توقف AR1710 تصویر۳)

## AR1710 مشخصات فنی.۴

#### جدول ۴.۱ مشخصات عمومی

15 – 24 V AC/DC	ورودی برق	
Max. 4 VA	مصرف برق	ولتاژ تغذيه

#### جدول۴.۲ مانیتور و پردازنده

AT mega 128, 16MHz	پردازنده
240 × 128 pixel, LED Backlight	نمایشگر

#### جدول۴۰۳ ورودی و خروجی دیجیتال

Opt-Isolation	نوع ورودی	
8 ورودی	تعداد ورودی	ورودی
15 – 24 V DC	ولتاژ	ديجيتال
رلــــه	نوع خروجی	
8 خروجی	تعداد خروجی	خر وحہ
250 VAC, 7 Ampere	نوع رلـــــه	5.

## جدول۴.۴ ورودی های آنالوگ

RTD (PT 1000)	سئسور دما
420 mA	سنسور فشار

## جدول**۴.۵** شرایط نصب

سرپوشيده	محل نصب
-10 +60 °C	دمای کارکرد
-30 +80 °C	دمای ذخیره سازی
0 95% (Non- condensable)	رطوبت عملياتي
202 x 141 x 50 mm (Width x Height x Depth)	ابعاد

#### 202 AR 1710 High Performance Air Compressor Controller Ч Info Esc T ۲ 4 5 141 $\bigcirc$ Reset くじ ARSIN (نما روبهرو پنل AR1710 تصویر ۴.۶.۱) 189 0000000 0 12345 6789 1011231415161718 1920212223242526 Constraint Aux Main Constraint 100 FAUL 100 FAUL Constraint Aux Main Constraint 100 FAUL 100 FAUL 100 FAUL Constraint Aux Main Constraint Constraint 100 FAUL 100 FAUL Constraint Aux Main Constraint Constraint Constraint Constraint NVERTER POWER SUPPLY DIGITAL INPUTS ANALOG NPUTS 13 124 ARSIN AR1710 27 28 29 30 POWER OUTPUTS 31 0 11111 0 $\Box$ Π (نما پشت پنل AR1710 تصویر ۴.۶.۲) 189 50

## ۴.۶ نقشه پنل AR1710

(نما بالا پنل AR1710 تصویر۳.۶.۳)



(صفحه نمایش پنل AR1710 تصویره)

صفحه نمایش پنل AR1710 در سه قسمت طراحی شده است که هر قسمت از اجزای خاص خود تشکیل میشوند.

۵.۱ وضعیت



(چراغها ی وضعیت AR1710 تصویر ۵.۱)



۵.۲ صفحه نمایش **128 pixel, LED Backlight** 

(صفحه نمایش AR1710 تصویر ۵.۲)

۵.۳ کلیدها

#### Program - Up/Info/Down - Start/Stop - Reset/Except



تصویر ۵.۳)	(صفحہ کلید AR1710
------------	-------------------

### جدول معرفی کلیدها AR1710

شرح	عنوان	Name	کلید
کلید شروع به کار دستگاه	شروع	Start	$\diamondsuit$
کلید متوقف کردن دستگاه	توقف	Stop	
کلید رفع خطا	ريست	Reset	Reset
ورود به برنامه / منوی بعدی	برنامه	Program	<b>+</b>
افزایش پارامتر ها⁄ کلید اطلاعات	بالا/ اطلاعات	Info/Up	
کاهش پار امتر ها	پايين	Down	₽
خروج از منو	خروج	Escape	Esc

(جدول معرفی کلیدها AR1710 تصویر۳۵)

## ۶. ورودی و اتصالات

جدول ۶.۱ منبع تغذیه

رنج	عملكرد	ئام	شماره		عنوان
15-24 VAC/DC	منبع تغديه اصلى	Main Power	9	8	
15-24 VAC/DC	منبع تغديه كمكى	AUX Supply	7	6	منبع تغذيه

#### جدول ۶.۲ ورودی خطاهای دیجیتال

رنج	عملكرد	ئام	شماره	عنوان
12 V DC	مشترک خطاهای دیجیتال	Com	10	
12 V DC	ريموت	Rmt	11	
12 V DC	خطای کنترل فاز	Rot	12	ຄ
12 V DC	خطای کنترل موتور	Mot	13	_ود ی د ی
12 V DC	خطای بیمتال فن	Fan	14	ی <u>خط</u> جیتار
12 V DC	خطای فشار بالا	Psw	15	ل اھا
12 V DC	خطای قطع اضطر اری	Ems	16	
12 V DC	خطاى سنسورروغن	Oil	17	
12 V DC	خطای تر موسوئیچ موتور	tsw	18	

### جدول۳.۶ ترانسفورماتور جریان

رنج	عملكرد	ئام	شماره		عنوان
100-800 Ampere	نمونہ گیری جریان خط 1	CT1	28	27	تران
100-800 Ampere	نمونہ گیری جریان خط 2	CT2	30	29	سفور د جریان
100-800 Ampere	نمونہ گیری جریان خط 3	CT3	32	31	<i>ب</i> اتور

## جدول۶.۴ ورودیهای آنالوگ

رنج	عملكرد	ئام	شماره	عنوان		
-50 ±150 °C		Oil	19			
-50 + 150 C	شتشور دمی روغن	Temp	20			
-50 +150 °C	Air		Air	Air	21	
-50 +150 °C	ستشور دمای هوا	Temp	22	ورود آنا		
			23	<sup>د</sup> ی ه الوگ		
فابل تنظيم	ىرىسميىر فسار روعن	P-OII	24	3		
	تريني فرغان معاني		25			
فابل تنظيم	ىرىسميىر قسار ھوا	P-All	26			

## جدول۶.۴ خروجی خطاهای دیجیتال

رنج	عملكرد	ئام	شماره	عنوان
220 V AC	مشترک فازخروجی	Com	33	
220 V AC	خروجی رلہ چند منظورہ 3	MF3	34	
220 V AC	خروجی رلہ چند منظورہ 2	MF2	35	
220 V AC	خروجی رلہ چند منظورہ 1	MF1	36	.0
220 V AC	خروجی فن	Fan	37	ئروح
220 V AC	خروجی شیربرقی	Valve	38	5
220 V AC	خروجی خط	Norm	39	
220 V AC	خروجي مثلث	Δ	40	
220 V AC	خروجی ستارہ	Υ	41	
220 V AC	خروجی رله چند منظوره (	MF0	42	

## ۷. پار امترهای کنترلی

جدول زیر بیانگر پارامترهای کنترل پنل AR1710 می باشد که مقدار بازه و پیش فرض مقادیر در آن ذکر شده است.

جدول ۷.۱ عملکرد

OPERATION			عملكرد
رنج	پيشفرض	عنوان	پار امتر
0.2 Bar - Unload + حد پایین فشار	8.0Bar	حد بالای فشار	Load Pressure
0.2 Bar + Load- حد بالای فشار	6.5 Bar	حد پایین فشار	Unload Pressure
0 500 Sec.	300 Sec.	تاخير قطع زمان انتظار	Auto Stop Delay
0 60 Sec.	60 Sec.	تاخیر در قطع	Stop Delay
1 60 Sec.	5 Sec.	تاخیر در استارت	Start Delay
1 60 Sec.	5 Sec.	زمتن ستاره مثلث	D/Y Transfer Time
1 60 Sec.	5 Sec.	زمان تاخیر شیر برقی	Load Delay Time
	50 c	دمای روشن شدن فن	Cooling Fan [Run]
- 5 - دمای روشن شدن فن 20	45 c	دمای خاموش شدن فن	Cooling Fan Stop
10 120 Sec.	120 Sec.	تایمر خاموش شدن بک لایت	LCD Backlight Mode
1 60 Sec.	7 Sec.	تايمر تاخير شير تخليه سپراتور	Discharge Valve
1 4 Bar	2.0 Bar	حداقل فشار سپراتور	Discharge Pressure
Yes - No	NO	صدای هشدار	Buzzer Enable
YES/NO	NO	فشار تفاضلی دستگاه	Diff Press Enable

### جدول ۷.۲ گزارش عملکرد دستگاه

RUNNING LOG			گز ارش عملکرد دستگاه	
رنج	پيشفرض	عنوان	پار امتر	
این بخش از منو پار امتر Running Log یا همان گز ارش خطاهای دستگاه در یک بازهی 31 تایی میباشد.				

#### جدول۷.۳ کنتر است

CONTRAST		لفحه نمایش	درصد تیرگی و روشنی ص
رنج	پيشفرض	عنوان	پارامتر
35 70 Sec.	65	رنج کنتر است	Contrast rate

#### جدول۷.۴ تاریخ و زمان

DATE – TIME		گاه	تنظیم تاریخ و زمان دستدً
رنج	پيشفرض	عنوان	پار امتر
1 - 7	-	روز هفته	Week Day
1 — 59	-	دقيقه	Minute
00 – 24	-	ساعت	Hour
1-31	-	روز	Day
1 – 12	-	ماہ	Month
-	-	سال	Years

### جدول۲۰۵ پار امتر های قطع کمپرسور

SHUT DOWN			پار امترهای قطع کمپرسور
رنج	پيشفرض	عنوان	پار امتر
0.5 + دمای بالا	100 C	هشدار دمای بالا	Delivery Temp. High
0.5 + فشار بالا	10.0 Bar	هشدار فشار بالا	Delivery Press. High
0.5 + دمای بالا	100 c	هشدار دمای بالای روغن	Oil Temp. High
0.5 + فشار بالا	10.0 Bar	هشدار دمای بالای فشار	Oil Press. High
-	8.0 Bar	حد بالای فشار تفاضلی	Diff. Press. High

#### جدول ۷.۶ پار امتر های هشدار

WARN MODE			پارامتر های هشدار
رنج	پیش <mark>فر</mark> ض	عنوان	پارامتر
0.5 – دمای بالا	80 c	دمای بالای هوای کمپرسور	Delivery Temp. High
0.5 – فشار بالا	9.0 Bar	فشار بالای هوای کمپرسور	Delivery Press. High
0.5 – دمای بالا	95 c	دمای بالای روغن	Oil Temp. High
0.5 – فشار بالا	9.0 Bar	فشار بالای روغن	Oil Press. High

– 5.0 Bar حد بالای فشار تفاضلی Diff. Press. High
--

#### جدول ۷.۷ شرایط روشن شدن دستگاه

START INHIBIT گاه			شر ایط روشن شدن دستگ
رنج	پيشفرض	عنوان	پار امتر
-20 +10	-05 c	حد پایین دما	Delivery Temp. Low
0.5 3.0	1.0 Bar	حد بالای فشار داخلی	Oil Press. High

#### جدول۸.۸ کمپرسور

COMPRESSOR			کمپرسور
رنج	پيشفرض	عنوان	پارامتر
1 60 Sec.	05 Sec.	زمان روشن بودن تله آبگیر	Drain Time [on]
1 60 min	05 min	زمان خاموش بودن تله آبگیر	Drain Time (off)
11 80 Sec.	20 Sec.	تاخیر خطای فشار تفاضل	Diff. Press. Delay
Schedule Remote Network Local	Local	مد فرمان بارگذاری دستگاه	Load Command Mode
Schedule Remote Network local	Local	مد زمان استارت دستگاه	Start Command Mode
4800	4800	نرخ انتقال اطلاعات سريال	Network BPS

#### جدول۷.۹ برنامه هفتگی

SCEHDUAL			برئامہ
رنج	پيشفرض	عنوان	پار امتر
-	08:00	يكشنبه	Sunday ON
-	17:00	يكشنبه	Sunday Off
-	08:00	دوشنبه	Monday ON
-	17:00	دوشنبه	Monday Off
-	08:00	سه شنبه	Tuesday ON
-	17:00	سه شنبه	Tuesday Off
-	08:00	چهارشنبه	Wednesday ON

-	17:00	چهارشنبه	Wednesday Off
-	08:00	پنج شنبه	Thursday ON
-	17:00	پنج شنبه	Thursday Off
-	08:00	جمعه	Friday ON
-	17:00	جمعه	Friday Off

## جدول ۰ ۷.۱ سرویس و نگهداری

نگهداری MAINTENANCE		سرویس و نگهداری	
رنج	پيشفرض	عنوان	پار امتر
-	-	بازگردانی طول عمر قطعات	Reset life time
100-2000 h	-	فاصلہ سرویس ھر یک از قطعات	Maintenance interval

### جدول ۷.۱۱ مد آزمایش دستگاه

Test mode			مد آزمایش
رنج	پيشفرض	عنوان	پار امتر
-	0	تست خروجی شیر	Output Valve
-	0	تست خروجی نرمال	Output Normal
-	0	تست خروجی ستارہ	Output Star
-	0	تست خروجي مثلث	Output Rectangle
-	0	تست خروجی فن	Output Fan
_	0	تست خروجی رله چند منظوره اول	Output Multi- function 1
_	0	تست خروجی رله چند منظوره دوم	Output Multi- function 2
_	0	تست خروجی رله چند منظوره سوم	Output Multi- function 3
_	0	تست ورودی دمای هوا	Analog Input Air Temp.
_	0	تست ورودی دمای روغن	Analog Input Oil Temp.
-	0	تست ورودی فشار هوا	Analog Input Air Press.
_	0	تست ورودی فشار روغن	Analog Input Oil Press.

Digital Input تست ورودی دیجیتال – Digital Input	Digital Input تست ورودی دیجیتال	- 0	-

## جدول ۷.۱۲ پیکربندی

CONFIGURATION			پیکر بندی
رنج	پيشفرض	عنوان	پار امتر
YES/NO	YES	توقف اضطراري	Emergency Stop
YES/NO	YES	ر له قطع حر ارتی موتور	Main Motor Bimetal
YES/NO	YES	رله قطع حرارتی فن	Fan Motor Bimetal
YES/NO	NO	سنسور سطح روغن	Oil Level Detector
YES/NO	YES	CTهای ورودی موتور اصلی	Current Sensing
YES/NO	NO	سوئيچ فشار بالا	Pressure Switch
YES/NO	YES	خطای کنترل فاز	3-Phase Rotation
YES/NO	NO	پار امتر استارت مجدد در هنگام قطع	Power Return
		برق	Restart
YES/NO	NO	ترمیستور حرارتی موتور اصلی	Main Motor Thermistor
Refrigerator Discharge valve Second fan Load/unload Service Drain Remote in Motor run Trip Standby Start Heater Warning + fault Fault warning	Discharge valve	رله قابل برنامه ریزی شماره 1	Multi Func. 1
None Discharge Second fan Load/unload Service	None	ر له قابل برنامه ریزی شماره 2	Multi Func. 2

Drain			
Remote in			
Motor run			
Trip			
Standby			
Start			
Heater			
Warning + fault			
Fault			
warning			
None	None	ر له قابل برنامه ریزی شماره 3	Multi Func. 3
Discharge valve			
Second fan			
Load/unload			
Service			
Drain			
Remote in			
Motor run			
Trip			
Standby			
Start			
Header			
Warning + fault			
Fault			
warning			
VES/NO	No	فعال سانى سنسور فشار بوغين	Oil Pressure
123/110		0-35 5 95 05 05	Transmitter
YES/NO	No	فعال سازی سنسور دمای هوا	Air Temperature
0/0			Sensor
	18.0 Bar	اصلاح رنج سنسور فشار	Transmitter Range
YES/NO	00 c	اصلاح سنسور دمای روغن	Oil Temp. Sensor
		_	Adj.
YES/NO	00 c	اصلاح سنسور دمای هوا	Air Temp. Sensor Adj.
YES/NO		Ş	Maintenance Management
	0.0 Bar	اصلاح رنج پایین سنسور فشار روغن	Oil Pres. Trans. Cal.
	0.0 Bar	اصلاح رنج پایین سنسور فشار هوا	Air Pres. Trans. Cal.

N.O / N.C	N.O	نوع شیر برقی تخلیه سپراتور	Discharge. Valve type
-----------	-----	----------------------------	--------------------------

#### جدول۷.۱۳ شرایط روشن شدن دستگاه

MOTOR SETTING			تنظيمات موتور
رنج	پيشفرض	عنوان	پار امتر
100/5 800/5	200.5	رنج ترانس جریان ورودی	CT Rating
20 800 Ampere	60 A	جریان نامی موتور اصلی	Nominal Current
3% 25%	10%	سطح نامتقارن جريان موتور اصلى	Unbalance Current
-	00 A	اصلاح سنسور جریان شمارہ 1	Adjust CT L1
-	00 A	اصلاح سنسور جریان شمارہ 2	Adjust CT L2
-	00 A	اصلاح سنسور جریان شمارہ 3	Adjust CT L3
-	15 Sec.	تابع تاخیر برای قطع ناشی از جریان	Delay for unbalance
		نامتقارن موتور اصلى	

## جدول۲۰۱۴ تغییر پسورد

پسورد HANGE PASSWORD		تغيير پسورد	
رنج	پيشفرض	عنوان	پار امتر
****	****	تغيير پسورد	Enter New Access Code

### جدول۲۰۱۵ تغییر زمان طول عمر

Change life time	بر زمان طول عمر life time		تغییر زمان طول عمر
رنج	پيشفرض	عنوان	پار امتر
		تغيير طول عمر كمپرسور	Change Life Time

## جدول ۶ ۸.۱ تنظیمات در ایر یخچالی

جچالی Ref. dryer setting			تنظیمات در ایر یخچالی
رنج	پيشفرض	عنوان	پار امتر
Low Temp + 27 c	07 c	سطح بالای قطع کمپرسور سرد کننده	High temperature
High Temp – 2?	03 c	سطح پایین قطع کمپرسور سرد کننده	Low temperature
High Temp 20 c	15 c	سطح بالای خطای در ایر	Fault temperature

#### ۸. تنظیمات

تنظیمات در پنل AR1710 در دو سطح دسته بندی میشود.

۸.۱ **سطح کاربر (User) :** در تنظیمات پنل AR1710 برای ورود به تنظیمات سطح کاربر باید کد مربوطه را وارد کرده و منوی تنظیمی مدنظر خود را انتخاب کنید.**توجه داشته باشید که تنظیمات منوی کاربر محدود بوده** و تنظیمات کلی و نهایی در سطح تنظیمات ناظر قرار دارد.

۸.۲ سطح ناظر (Supervisor): در تنظیمات پنل AR1710 برای ورود به تنظیمات سطح ناظر باید کد مربوطه را وارد کرده و منوی تنظیمی مدنظر خود را انتخاب کنید.**توجه داشته باشید** که تنظیمات پارامتر ها بستگی به حد بالا و حد پایین تایین شده برای آنها دارند و تنظیمات فقط در بازه ی تعیین شده امکان پذیر میباشد. در این بخش از دفترچه راهنما چگونگی تنظیم منوها را به صورت گام به گام ارائه می دهیم.

## : (User) سطح کاربر ۸۰۱

منوی سطح کاربر با ورود کد مربوطه اجرا میشود که شامل :

#### مىباشد. Status – Operation – Running Log – Contrast – Date-Time

نکته ! منوهای سطح کاربر عیناً در منوی سطح ناظر تکرار شده است.(صفحه ۲۶–۳۱)



## ۸.۳ تنظیمات سطح ناظر (Supervisor):

#### (وضعیت ) Status

اولین منو بعد از ورود Access کد منوی Status می باشد در واقع این منوی دو صفحه ای بیانگر پارامترهای پنل بوده و شرح حالی از وضعیت کنونی پنل را در اختیار شما میگذارد و قابل تنظیم نمیباشند.



گام دوم: روی منوی Status قرار گرفته و کلید 📼 را میزنید

گام سوم: توسط کلیدهای 🚺 💶 از صفحه 1 به 2 میروید

**گام چهارم:** برای خروج از منو کلید 🎫 را میزنید

#### (عملكرد) Operation

پار امتر بعدی در منوی تنظیمات پنل AR1710 پار امتر Operation یا عملکرد میباشد که از دو صفحه تشکیل شده که رنج هر کدام قابل تنظیم میباشد.



#### (گزارش عملکرد دستگاه) Running Log

این بخش از منو پارامتر Running Log یا همان گزارش خطاهای دستگاه در یک بازهی 31 تایی میباشد.

OPERATION RUNNING LOG CONTRAST DATE - TIME	_		
SHUT DOWN		RUNNING LOG	
	#00	1465/07/15	00:00
COMPRESSOR	High Ten	perature Fault	
COMINESSON	#01	1465/07/15	00:00
	Aire Pres	sure Discont	
	#02	1465/07/15	00:00
	PT1000	Prob Discont	
	#03	1465/07/15	00:00
	Compres	sor Over Load	

گام اول: ورود Access code

گام دوم: روی منوی Running Log قرار گرفته و کلید 🔄 را میزنید

گام سوم: توسط کلیدهای 📭 💶از صفحه 1 به آخر میروید

**گام چهارم:** برای خروج از منو کلید 🎫 را میزنید

#### (تیرگی صفحہ نمایش) Contrast

پار امتر بعدی کنتر است یا درصد تیرگی روشنی مانیتور میباشد که هر چه از عدد تعیین شده 65 کمتر شود نوشته های سیاه کمرنگ تر و محو می شوند و هرچه از عدد 65 بیشتر شود صفحه تاریک تر میشود.

STATUS OPERATION RUNNING LOG CONTRAST			*
DATE - TIME SHUT DOWN WARN MODE START INHIBIT COMPRESSOR	Contrast Rate	ontrast	65
ویر۸۰۲۰۴)	ت ناظر پنل AR1710 تص	Esc) (تنظيمان	<b>* +</b>

گام اول: ورود Access code

گام دوم: روی منوی Contrast قرار گرفته و کلید 🔤 را میزنید وارد تنظیمات میشوید تا علامت 🛇 ظاهر شود.

گام سوم: توسط کلیدهای 💽 💽 مقدار عدد کنتراست را کم یا زیاد میکنیم

## (تاريخ – زمان Date-Time

پار امتر بعدی تاریخ و زمان است که بر ای تنظیمات مربوط به ایام هفته، روز، ماه، سال دقیقه، ساعت میباشد.

STATUS OPERATION RUNNING LOG CONTRAST DATE - TIME		*
SHUT DOWN WARN MODE START INHIBIT COMPRESSOR	SYSTEM I Week Day Minute Hour Day Month Year	DATE-TIME : Tusday : 31 : 112 : 15 : 07 : 1465

گام اول: ورود Access code

گام دوم: روی منوی Date-Time قرار گرفته و کلید 🔜 را میزنید

گام سوم: توسط کلیدهای 📧 💶 بر روی هرکدام از پارامتر های تنظیمی مد نظر رفته

کلید 📼 را زده وارد تنظیمات میشوید تا علامت 🗳 ظاهر شود.

گام چهارم: سپس توسط کلیدهای 🚺 💶 تنظیمات لازم را انجام میدهید

#### (پار امترهای قطع کمپرسور) Shut-Down

منوی بعدی تنظیمات مربوط به پار امتر Shut-Down یا همان پار امترهای قطع کمپرسور می-باشد که در آن پنج آیتم قابل تنظیم مربوط به خاموش شدن کمپرسور هنگام بروز خطا میباشد.

**نکته !** حد پایین تمامی پار امتر ها وابسته به حد بالای منوی Warn Mode میباشد.



گام اول: ورود Access code

گام دوم: روی منوی Shut-Down قرار گرفته و کلید 💶 را میزنید

گام سوم: توسط کلیدهای 💽 💽 بر روی هرکدام از پارامتر های تنظیمی مد نظر میروید کلید

📼 ر ا زده تنظیمات میشوید تا علامت ݢ ظاهر شود.

گام چهارم: سپس توسط کلیدهای 🚺 🛂 تنظیمات لازم را انجام میدهید

#### (هشدارها) Warn mode

منوی تنظیمات بعدی مربوط به هشدارها و بازه آنها است.که در آن مقدار بازه ی تنظیمی برای پیشگیری از معیوب شدن کمپرسور و خطر ات جانبی آن تعیین می شود تا دستگاه هنگام عبور از مرز بازهی تنظیم شده هشدار داده و اپراتور را آگاه کند.

نکته ! حد بالای تمامی پار امتر ها وابسته به حد بالای منوی Shut down میباشد.



گام اول: ورود Access code

گام دوم: روی منوی Warn mode قر ار گرفته و کلید 🔄 را میزنید

گام سوم: توسط کلیدهای 🖬 💶 بر روی هرکدام از پارامتر های تنظیمی مد نظر میروید

کلید < را زده تنظیمات میشوید تا علامت 🗘 ظاهر شود.

گام چهارم: سپس توسط کلیدهای 🚺 💽 تنظیمات لازم را انجام میدهید

#### (شرایط روشن شدن دستگاه) Start inhibit

منوی تنظیمات بعدی مربوط به دو پار امتر تعیین شده بر ای استارت اولیه دستگاه میباشد چنانچه مقدار پار امتر از بازه تنظیمی خارج شده باشد دستگاه خطا میدهد و روشن نمیشود.



- گام اول: ورود Access code
- گام دوم: روی منوی Start inhibit قرار گرفته و کلید 🔜 را میزنید

گام سوم: توسط کلیدهای 🚹 💶 بر روی هرکدام از پارامتر های تنظیمی مد نظر میروید

کلید < را زده تنظیمات میشوید تا علامت 🗘 ظاهر شود.

گام چهارم: سپس توسط کلیدهای 🚺 🛂 تنظیمات لازم را انجام میدهید

## (کمپرسور) Compressor

منوی تنظیمات بعدی مربوط پار امترهای عملیاتی و زمانی کمپر سور و تنظیم رنج آنها میباشد.

STATUS OPERATION RUNNING LOG CONTRAST DATE - TIME		+
SHOT DOWN WARN MODE START INHIBIT COMPRESSOR	COMPRESSO Drain time(on) Drain interval (off) Diff Press delay Load command mode start command mode network BPS	DR : 05 Sec. : 05 min : 20 Sec. : local : local : 4800 Esc

گام اول: ورود Access code

**گام دوم:** روی منوی Compressor 🛛 قرار گرفته و کلید 💶 را میزنید

گام سوم: توسط کلیدهای 🖬 💶 بر روی هرکدام از پارامتر های تنظیمی مد نظر میروید

کلید < را زده تنظیمات میشوید تا علامت 🍣 ظاهر شود.

گام چهارم: سپس توسط کلیدهای 🚺 🛂 تنظیمات لازم را انجام میدهید

## (نگهداری) Maintenance

منوی بعدی برای تعیین طول عمر قطعات کمپرسور میباشد که همچنین در زمان سرویس میتوان طول عمر هر یک از قطعات را صفر (ریست) نمود.



گام اول: ورود Access code

گام دوم: روی منوی Maintenance قرار گرفته و کلید < را میزنید

گام سوم: توسط کلیدهای 🖬 💶 بر روی هرکدام از پارامتر های تنظیمی مد نظر میروید

کلید 💶 ر ا زده تنظیمات میشوید تا علامت 💊 ظاهر شود.

گام چهارم: سپس توسط کلیدهای 🚺 💶 تنظیمات لازم ر ا انجام میدهید

## (بر نامه) Schedule

منوی بعدی پار امتریست که در صورت نیاز به برنامه اتوماتیک هفتگی می توان از آن بهره برد بطوری که برای هر روز هفته زمان روشن شدن و زمان خاموش شدن دستگاه را تنظیم نمود.

MAINTENACE SCEHDUAL TEST MODE CONFIGURATION			<b>+</b>
MOTOR SETTING CHANGE PASSWORD CHANGE LIFE TIME REF , DRYER SETTING	Sunday Sunday Monday Monday Tuesday Tuesday Wendsday Wendsday	SCHEDULE on: off: on: off: on: off: on: off: off	08:00 17:00 08:00 17:00 08:00 17:00 08:00 17:00
	Thursday Thursday Friday Friday Saturday Saturday	SCHEDULE on: off: on: off: on: off: off:	08:00 17:00 08:00 17:00 08:00 17:00
(۸۰۲۰	AR17 تصویر ۱	ات ناظر پنل 10	تنظيما) Esc

گام اول: ورود Access code

گام دوم: روی منوی Schedaule 🛛 قرار گرفته و کلید 🔜 را میزنید

گام سوم: توسط کلیدهای 🚹 💶 بر روی هرکدام از پارامتر های تنظیمی مد نظر میروید

گام چهارم: کلید 📼 را زده سپس توسط کلیدهای 🚺 💶 تنظیمات لازم را انجام میدهید

## Test mode (مد آر مایش)

منوی بعدی تنظیمات در هنگام راه اندازی و یا تست میباشد که بوسیله ی این قسمت از برنامه پنل AR1710 میتوان تک تک واحدهای الکتریکی را تست نمود.

MAINTENACE SCEHDUAL TEST MODE CONFIGURATION MOTOR SETTING		I
CHANGE LIFE TIME REF , DRYER SETTIN	Output valve Out put normal Out put star Out put multi-function 1 Out put multi-function 2 Out put multi-function 3 Analog input air temp Analog input oil temp Digital input	0 0 0 0 0

گام اول: ورود Access code

گام دوم: روی منوی Test mode 🛛 قرار گرفته و کلید 🔜 را میزنید

گام سوم: توسط کلیدهای 🚹 💶 بر روی هرکدام از پارامتر های تنظیمی مد نظر میروید

کلید < را زده تنظیمات میشوید تا علامت 🗳 ظاهر شود.

گام چهارم: سپس توسط کلیدهای 🚺 💶 تنظیمات لازم را انجام میدهید

## (پیکر بندی) Configuration

منوی بعدی بر ای فعال کردن یا غیر فعال کردن هر یک از قطعات و یا توابع کمپرسور می-باشد.



گام اول: ورود Access code

گام دوم: روی منوی Configuration قرار گرفته و کلید 🚾 را میزنید

گام سوم: توسط کلیدهای 🚺 💶 بر روی هرکدام از پارامتر های تنظیمی مد نظر میروید کلید 🖿

را زده تنظیمات میشوید تا علامت 🏹 ظاهر شود.

گام چهارم: سپس توسط کلیدهای 🚺 🛂 تنظیمات لازم را انجام میدهید

**گام پنجم:** برای خروج از منو کلید <sup>قع</sup> را میزنید <sup>37</sup>

#### Motor setting (تنظيمات موتور)

تنظیمات بعدی مربوط به تنظیمات موتور اصلی میباشد که بنابر توان موتور مصرفی در دستگاه میبایست پارامترهای مربوط به موتور اصلی و مقادیر خطای آنرا در این منو تنظیم نمود.



گام اول: ورود Access code

گام دوم: روی منوی Motor setting 🛛 قرار گرفته و کلید 🔜 را میزنید

گام سوم: توسط کلیدهای 📧 💶 بر روی هرکدام از پارامتر های تنظیمی مد نظر میروید

کلید < را زده تنظیمات میشوید تا علامت 🗘 ظاهر شود.

گام چهارم: سپس توسط کلیدهای 🚺 💶 تنظیمات لازم را انجام میدهید

## ( تنظیمات در ایر یخچالی ) Ref.Dryer Setting

منوی بعدی مربوط به تنظیمات در ایر یخچالی میباشد که این دستگاه قابلیت کنترل یک واحد در ایر یخچالی را دارا میباشد و از این منو میتوان پار امترهای مربوط به این واحد را تنظیم نمود.



گام اول: ورود Access code

گام دوم: روی منوی TRF.Drayer setting قرار گرفته و کلید 🚾 را میزنید

گام سوم: توسط کلیدهای 🚹 💶 بر روی هرکدام از پارامتر های تنظیمی مد نظر میروید

کلید < را زده تنظیمات میشوید تا علامت 🗘 ظاهر شود.

گام چهارم: سپس توسط کلیدهای 🚺 💶 تنظیمات لازم را انجام میدهید

## ۹.خطا و رفع خطا

در صورت بروز هرگونه خطا و نقص در کمپرسور، کنترلر سیگنالهای هشدار یا خاموش بودن کمپرسور را روی مانیتور یا توسط چراغ چشمکزن نشان میدهد.

صدای هشدار / خاموش شدن کمپرسور		تنظيم نقطه
قطع کل ورودی ها	Digital com disc	-
خطای بیمتال موتور	Main motor fault	ورودى ديجيتال
خطای بیمتال فن	Fan motor fault	ورودى ديجيتال
خطای کنترل فاز	Rotation fault	ورودى ديجيتال
خطای پرشرسوئیچ	Pressure switch	ورودى ديجيتال
خطای کلید قطع اضطراری	Emergency stop	ورودى ديجيتال
خطای قطع سنسور دما	Temp probe disc	ورودی آنالوگ
خطای قطع سنسور فشار	TD1 disconnection	ورودی آنالوگ
خطای دمای بالا	High temp	100 c
خطای فشار بالا	High pressure TD1	10.0 Bar
خطا زمان سرویس	Service time	600 h

جدول 9 خطا و رفع خطا

۹.۱ نمایش خطا

۱ .روی صفحه پنل توسط سنبل و چراغ چشمکزن

۲.روی صفحه نمایش به صورت نوشتاری



(مایش خطا پنل AR1710 سنبل تصویر ۹۰۱۰۱)



(نمایش خطا پنل AR1710 نوشتاری ۹.۱.۲)



## ه ۱.نقشه سیم<mark>ک</mark>شی AR1710

AR1710 (به همراه ترانس ایزوله) ۱۱.

